

TRIOS-21 ACID CLEAN

ASİDİK MEMBRAN TEMİZLEYİCİ

Riverse Osmosis sistemler suyun bıraktığı birikintilere bağlı olarak zamanla tıkanır. Tıkanan membranlarda temizlik işleminin zamanlaması iyi yapılmalıdır. Zamanından önce veya sonra temizlik yapılmamalıdır. Membran temizliği için en uygun zaman geri kazanım veriminin %15 azaldığı veya basınç farkının %15 arttığı zamanlardır. Membran tıkanma sebebine göre asidik, alkali ve mikrobiyolojik temizlik yapılmalıdır. Membran temizleyiciler ve antiskalat ürünlerimiz Ters Osmos (RO), nanofiltrasyon (NF), ultrafiltrasyon (VF) ve mikrofiltrasyon (MA) sistemleri ile uyumludur.

Demir, kireç ve inorganik kalıntıları temizlenmesi için kullanılır. Kalsiyum karbonat, kalsiyum sülfat, kalsiyum florür demir ve diğer metal oksitleri membranlardan uzaklaştırır.

DOZAJ MİKTARI VE KULLANIM ŞEKLİ

TRIOS-21 ACID CLEAN' in %1-1,5 oranında hazırlanan solüsyonu 25-30°C' de 1-2 saat süre ile sistemde sirküle ettirilir. Temizlik esnasında pH kontrolü sağlanmalıdır. pH yükselir ise TRIOS-21 ACID CLEAN ilavesi yapılmalıdır. Temizlik sonrası durulama işlemi yapılmalıdır.

NOT : Emniyet, iş sağlığı ve güvenliği için lütfen kullanmadan önce MSDS raporlarını inceleyiniz.