

TRIOS-21 ALKALI CLEAN

ALKALİ MEMBRAN TEMİZLEYİCİ

Riverse Osmosis sistemler suyun bıraktığı birikintilere bağlı olarak zamanla tıkanır. Tıkanan membranlarda temizlik işleminin zamanlaması iyi yapılmalıdır. Zamanından önce veya sonra temizlik yapılmamalıdır. Membran temizliği için en uygun zaman geri kazanım veriminin %15 azaldığı veya basınç farkının %15 arttığı zamanlardır. Membran tıkanma sebebine göre asidik, alkali ve mikrobiyolojik temizlik yapılmalıdır. Membran temizleyiciler ve antiskalat ürünlerimiz Ters Osmos (RO), nanofiltrasyon (NF), ultrafiltrasyon (VF) ve mikrofiltrasyon (MA) sistemleri ile uyumludur.

Biyolojik ve organik bazlı tortuların giderilmesinde kullanılır.

DOZAJ MİKTARI VE KULLANIM ŞEKLİ

TRIOS-21 ALKALI CLEAN' in %3 oranında hazırlanan solüsyonu sistemde 1-2 saat sirküle ettirilmelidir. Solüsyon sıcaklığının 55-60°C'ye ısıtılması temizlik işlemini kolaylaştıracaktır. Temizlik sonrası durulama işlemi yapılmalıdır.

NOT : Emniyet, iş sağlığı ve güvenliği için lütfen kullanmadan önce MSDS raporlarını inceleyiniz.