

TRIOS-21 MICRO CLEAN

MİKROBİYOLOJİK MEMBRAN TEMİZLEYİCİ

Riverse Osmosis sistemler suyun bıraktığı birikintilere bağlı olarak zamanla tıkanır. Tıkanan membranlarda temizlik işleminin zamanlaması iyi yapılmalıdır. Zamanından önce veya sonra temizlik yapılmamalıdır. Membran temizliği için en uygun zaman geri kazanım veriminin %15 azaldığı veya basınç farkının %15 arttığı zamanlardır. Membran tıkanma sebebine göre asidik, alkali ve mikrobiyolojik temizlik yapılmalıdır. Membran temizleyiciler ve antiskalat ürünlerimiz Ters Osmos (RO), nanofiltrasyon (NF), ultrafiltrasyon (VF) ve mikrofiltrasyon (MA) sistemleri ile uyumludur.

Bakteri, virüs, yosun vb. mikrobiyolojik kirliliklerin temizliğinde kullanılır.

DOZAJ MİKTARI VE KULLANIM ŞEKLİ

TRIOS-21 MICRO CLEAN' in %5 oranında hazırlanan solüsyonu sistem 1-2 saat süre ile sirküle ettirilmelidir. Temizlik sonrasında su ile durulama yapılmalıdır.

NOT : Emniyet, iş sağlığı ve güvenliği için lütfen kullanmadan önce MSDS raporlarını inceleyiniz.